



## CONTRÔLE DU RACLAGE ET DES ZONES DE TRANSFERT

Contactez-nous:


Tél: +32 (0)71 20 08 09  
info@ofc-eu.com



## Contrôle du raclage de la bande




Racleurs sous-jacents



Racleurs frontaux




Déflecteurs en V




Déflecteurs obliques

**Contactez-nous:**  
Tél: +32 (0)71 20 08 09  
[info@ofc-eu.com](mailto:info@ofc-eu.com)

## Contrôle des zones de réception




**Bavette Keyskirt®**  
Systèmes d'étanchéité



**Hi-Impact®**  
Systèmes pour zones d'amortissement avec impacts élevés

## Contrôle du guidage de la bande



Côté porteur



Côté retour